

Aufbauanleitung Putt Improver Indoor:

1. Nehmen Sie die weiße Spannkordel und fädeln Sie diese durch die beiden großen Löcher der Spannplatte
2. Anschließend stecken Sie die beiden Schlaufen auf die vorderen Lochbolzen.
3. Spannen Sie nun die weiße Kordel mit der Spannplatte gleichmäßig nach hinten. Stecken Sie die Spannplatte auf den hinteren Lochbolzen. die Kordel sollte unter der Platte verlaufen.
4. Streifen Sie eine Schlaufe der orangenen Spannkordel auf den Halbloch Bügel (oben mittig in die Kerbe). Schieben Sie die andere Schlaufe bis zur weißen Kappe auf die Spannstange.
5. Stecken Sie den Halbloch Bügel in die vorderen Lochbolzen
6. Anschließend stecken Sie nun die Spannstange in den hinteren Lochbolzen
7. Die Kordeln sollten jetzt gerade und leicht gespannt sein. Ihr Training kann nun beginnen.

Aufbauanleitung Putt Improver Green (ohne Platte):

1. Nehmen Sie die weiße Spannkordel und fädeln Sie diese durch die beiden großen Löcher der Spannplatte.
2. Streifen Sie eine Schlaufe der orangenen Spannkordel auf den Halbloch Bügel (mittig in die Kerbe). Schieben Sie die andere Schlaufe bis zur weißen Kappe auf die Spannstange.
3. Legen Sie die Schlaufen der weißen Spannkordel mit der montierten Spannplatte auf das Grün. Stecken Sie den Halbloch Bügel durch die Schlaufen ca. 3-4 cm tief in das Grün.
4. Spannen Sie jetzt die Kordel gleichmäßig nach hinten (ca. 1 Meter, leichte Schnurspannung ausreichend!). Befestigen Sie die Spannplatte mit zwei Tees am Grün.
5. Stecken Sie nun die Spannstange mit der befestigten orangefarbenen Kordel durch das mittlere kleinere Loch der Spannplatte ins Grün.
6. Die Spannkordeln sollten jetzt gerade und leicht gespannt sein.
7. Ihr Training kann beginnen